


Montagehinweise

Die Vorspannung bzw. das Spiel des Rollenläufers in der Laufschiene lässt sich bei der Montage (siehe Montageanleitung / Hinweis auf Seite 1683) bestimmen. Die beiden äusseren Rollen tragen dabei den Rollenläufer, die mittlere, exzentrisch verstellbare Laufrolle stützt den Läufer auf der gegenüberliegenden Schienenseite ab. Jedem Rollenläufer liegt eine Montageanleitung mit der genauen Vorgehensweise sowie ein dazu benötigter Gabelschlüssel bei.

Bei Bedarf kann der Gabelschlüssel auch einzeln unter der GN 2424.1 bestellt werden, dabei stehen zwei Größen zur Auswahl:

$sw_1 / sw_2 = 8$ für Baugröße mit $h_1 = 18$, Artikel-Nr. **GN 2424.1-8-8**



$sw_1 = 13$ und $sw_2 = 15$ für

Baugröße mit $h_1 = 28 / 35 / 43$, Artikel-Nr. **GN 2424.1-13-15**

