

Betriebsanleitung
Operating instruction
Mode d'emploi
Manual de uso
Istruzione d'uso
Инструкция

Gelenkfüße
Levelling feet
Pied articulé
Pie de máquina
Elementi di livellamento
Подставка (Регулируемые Опоры)

GN 345 / GN 345.5 / GN 445 / GN 445.5



Ausgabe · Edition · Edition · Edición · Edizione · Выпуск
07/2019

Artikelnummer · Article no. · No d'article ·
Número de artículo · Numero di articolo · Код
BT-345-K4-V1-07.19

Telefon +49 7723 6507-0
Fax +49 7723 4659
E-Mail info@ganternorm.com


Otto Ganter GmbH & Co. KG

Triberger Straße 3
78120 Furtwangen
Deutschland

www.ganternorm.com

1.)

Blende durchschlagen
Break the diaphragm
Rompre le diaphragme
Romper el diafragma
Rompere il diaframma
Удалить перегородку



2.)

Bohren
Drill
Percer
Perforar
Forare
Просверлить

