

**Betriebsanleitung**  
**Operating instruction**  
**Mode d'emploi**  
**Manual de uso**  
**Istruzione d'uso**  
**Инструкция**

Gelenkfüße  
Levelling feet  
Pied articulé  
Pie de máquina  
Elementi di livellamento  
Подставка (Регулируемые Опоры)

**GN 345 / GN 345.5 / GN 445 / GN 445.5**



Ausgabe · Edition · Edition · Edición · Edizione · Выпуск  
**07/2019**

Artikelnummer · Article no. · No d'article ·  
Número de artículo · Numero di articolo · Код  
**BT-345-V1-07.19**

Telefon +49 7723 6507-0  
Fax +49 7723 4659  
E-Mail info@ganternorm.com


**Otto Ganter GmbH & Co. KG**

Triberger Straße 3  
78120 Furtwangen  
Deutschland

[www.ganternorm.com](http://www.ganternorm.com)

1.)

Blende durchschlagen  
Break the diaphragm  
Rompre le diaphragme  
Romper el diafragma  
Rompere il diaframma  
Удалить перегородку



2.)

Bohren  
Drill  
Percer  
Perforar  
Forare  
Просверлить

